



MANUAL INSTRUCTION

Solid fuel cooker for central heating - SUPER-THERMO MAGNUM

SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzył nas i determinacją w zakupie naszego produktu. Dokonałeś dobrego wyboru, ponieważ ten piec ma cechy techniczne, które umieszczają go w najwyższej klasie, a będziesz o tym zapewniony podczas eksploatacji. Proszę uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z tej kuchenki, ponieważ znajdziesz wskazówki i wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi. Wierzymy, że będziesz jednym z milionów zadowolonych klientów naszych produktów.

A.D. „Milan Blagojević“ Smederevo

CONTENTS

Ostrzeżenie przed użyciem.....	1
Opis.....	2
Instalacja.....	4
Instalacja kuchenki do systemu ogrzewania wody.....	6

Zarządzanie działaniem kuchenki.....	10
Wypalania i zapłonu.....	11
Czyszczenie i konserwacja.....	12
Uwagi ogólne	13
Porady dotyczące ochrony środowiska.....	14

OSTRZEŻENIE PRZED UŻYCIEM

Aby uzyskać prawidłowe działanie kuchenki, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i obsługi.

Do spalania należy używać paliw stałych, takich jak drewno 20 % wilgotności, brykiety i węgiel niskokaloryczny.

Zabrania się, a umieszczania w urządzeniu i na urządzeniu materiałów łatwopalnych i wybuchowych

Zabronione jest przechowywanie materiałów łatwo palnych w bezpośrednim sąsiedztwie kuchenki.

Dla prawidłowego spalania, w normalnym trybie pracy, ciąg w kominie powinien być 15-17 Pa. W przypadku, gdy ciąg jest wyższy niż 17 Pa, kłapa powinna być zainstalowana w kominie.

Konieczne jest regularne wietrzenie i napowietrzanie pomieszczenia w którym znajduje się kuchenka. Do prawidłowego działania kuchni niezbędny jest tlen

. Części kuchenne są podgrzewane do wysokich temperatur podczas pracy i podczas obsługi należy zwrócić szczególną uwagę. Nie pozwól, aby dzieci mogły obsługiwać i bawić się w pobliżu kuchenki. Only spare parts approved by the manufacturer may be installed on the cooker. Do not make any changes to the cooker.

Tylko części zamienne dopuszczone przez producenta mogą być instalowane w kuchni. Producent nie wyraża zgody na przebudowę kuchni .

Przy pierwszym paleniu może wystąpić dymienie ,jest to naturalne zjawisko, które występuje w wyniku spalania osadów na powierzchni pokrytej (antykorozyjna ochrona ,farba,kurz....). Pomieszczenie, w którym piec stoi powinno być bardzo dobrze wentylowane.

Piec nie powinien być podłączony do wspólnego komina, ponieważ mogą wystąpić zakłócenia

Ciągu kominowego

Podczas używania należy używać rękawiczek, gdy klamka drzwi jest ciepła.

Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów dotyczących instalacji kuchenek.

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkowania producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pieca.

Podczas instalacji należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów dotyczących instalacji.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na kuchence.

OPIS KUCHENKI

Kuchenka super thermo magnum jest produkowana i testowana zgodnie z europejską normą EN 13240. Układ kuchenki z jej elementami kluczowe do pracy znajduje się na rysunku 1. Central Heating Cooker Super Thermo Magnum posiada Wymiennik o pojemności 19 l Grubość stali użytej do wyprodukowania wymiennika spełnia przewidziane normy. . Połączenia z wodą są 1 ". Omawiana kuchnia składa się z odlewanej ramy i profilowanej powierzchni (Rys. 1, poz. 1) z szarym żeliwnym czopuchem (Rys. 1, poz. 7), który jest zamontowany za pomocą dwóch śrub. Drzwi paleniska (rys. 1, poz. 8) wykonane są z szarego żelaza i mają termoszczelne przezroczyste szkło (Rys. 1, poz. 9). Drzwi popielniczki (rys. 1, poz. 11) są również wykonane z szarego żelaza i mają pomocniczy regulator przepływu powietrza (Rys. 1, poz. 12).




Fig. 1. Integralne części kuchenki Super Thermo Magnum

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 – Płyta żeliwna | 7 – czopuch |
| 2 – Drzwiczki piekarnika | 8 – Drzwi paleniska |
| 3 – Termometer | 9 – Szkło do drzwi paleniska |
| 4 – Przycisk termoregulatora | 10 – klamka |
| 5 – Drzwi | 11- Drzwi |
| 6 – Szuflada | 12 – Regulator pomocniczy |

Kuchenka ta jest przeznaczona do ogrzewania obszarów mieszkalnych. Integralną częścią instalacji jest bezpieczny zawór termiczny, który służy jako bezpieczny zawór termiczny przed ewentualnym przegrzaniem. Zalecamy bezpieczny zawór termiczny Caleffi 544 1/2 pokazany na rysunku 2. Comment: Bezpieczny zawór termiczny nie jest częścią produktu i nie będzie dostarczany z kuchenką. Gwarancja na kocioł jest ważna wyłącznie z wbudowanym zaworem termicznym.



Fig. 2: **Bezpieczeństwa Zawór termiczny Caleffi**

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Table 1. Charakterystyka techniczna

No	<i>Technical characteristics</i>	
1.	Nominalna moc cieplna (kW)	20
2.	Wydajność (%)	87
3.	Moc cieplna podawana wodzie (kW)	10
4.	Moc cieplna podawana pokojowi (kW)	10
5.	Wymiary WxDxH (mm)	1060x650x860
6.	Wymiary paleniska WxDxH (mm)	400x430x310
7.	Ilość wody w wymienniku (l)	19
8.	Średnica wylotu spalin (mm)	150
9.	Przyłącza do rur wodnych (")	1
10.	Wersja robocza (Pa)	15
11.	Temperatura gazów dymnych (°C)	240
12.	Maksymalna temperatura wody (°C)	80
13.	Zalecane paliwo	Drewno ,brykiet
14.	Zużycie paliwa przy mocy znamionowej (kg/h)	5.2
15.	Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	3
16.	Emisja pyłu (mg/m ³)	39
17.	Zawartość CO	0.07

Instalacji

Nie umieszczaj kuchenki w bezpośrednim sąsiedztwie elementów drewnianych, urządzeń chłodzących, plastikowych części mebli i innych materiałów palnych, ponieważ tworzy ona wysoką pracę temperatury, która jest rozprowadzana na zewnątrz kuchenki (przy spalaniu paliwa). Najmniejsza odległość między kuchenką a

otaczającymi elementami wynosi 50 cm, a materiałów palnych 80 cm. Jeśli powierzchnia, na której ma być mieszczona kuchenka wykonana jest z łatwo palnego materiału (drewno, ciepła podłoga, podłoga laminowana...) konieczne jest zainstalowanie ochrony blachy - szerokość boczna 10 cm, z przodu 50 cm. Ze względu na swoją wagę, konieczne jest zainstalowanie kuchenki na podłodze o odpowiedniej nośności. Jeśli ten ostatni nie spełnia wymagań, należy podjąć odpowiednie środki w celu osiągnięcia tego celu (np. rozkład masy). Kuchenka ma być połączona z kominem przez rury kominowe i poprzez połączenie z tyłu kuchenki, w celu zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia i przepływu dymu z kuchenki do komina. Rura spalinowa nie może być zainstalowana zbyt głęboko w kominie, aby uniknąć zmniejszenia przekroju powierzchni, co osłabia ciąg w kominie. Nie należy używać redukcji, które zmniejszyłyby przekrój rury wydechowej dymu (rura spalinowa). Kuchenka wymaga wlotu świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany, przy czym powierzchnia otworu do wlotu świeżego powietrza nie może być mniejsza niż $0,4 \text{ dm}^2$. Urządzenie do wlotu świeżego powietrza należy zamontować na zewnątrz zbiorowego pomieszczenia wentylacyjnego, które musi być zabezpieczone drzwiami i siatką. Wentylatory, które pracują w tym samym pomieszczeniu, w którym zamontowana jest kuchenka, mogą powodować zakłócenia podczas pracy kuchenki. Ponadto wszystkie urządzenia lub klimatyzacja, które tworzą podciśnienie w pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest kuchenka, muszą być dostosowane tak, aby nie dokonywać dekompresji, która wyłącza normalne działanie kuchenki.

Przed instalacją kuchenki, sprawdzić ciąg w kominie, ponieważ jest to jeden z kluczowych czynników prawidłowego działania. Pochylenia zależy od dokładności komina i warunków meteorologicznych. Jednym z najprostszyc aspektów sprawdzania projektu w kominie jest użycie płomienia świecy, jak pokazano na rysunku 2. Płomień świecy ma być oferowany do otwarcia połączenia komina, a jeśli kołysze się w kierunku otwarcia, przeciąg jest zadowalający (rys. 2b). Słabe kołysanie płomienia jest wskaźnikiem słabego pochylenia (rys. 2a).




Fig. 2a.




Fig. 2b.

Jeśli ciąg w kominie jest słaby (Rys. 2a), sprawdzić dokładność komina. Komin powinien znajdować się wewnątrz wnętrza obiektu, a jeśli jest na zewnętrznych ścianach obiektu, zaleca się ocieplić komin.




Fig. 3

Wady komina mogą być (fig. 3):

1. Komin jest niższy niż górna część dachu, mały przekrój wyjścia
2. Zbyt duże nachylenie
3. Nagła zmiana kierunku kanału dymu,
4. Kuchenka lub inne urządzenie podłączone do tego samego kanału dymnego,
5. Wybrzuszenia w kanale dymnym,
6. pęknięcia,
7. Ciało obce lub zdeponowane śmieci,
8. Zbyt głęboko zainstalowana rura,
9. Wentylator lub inne urządzenie, które tworzy podciśnienie w pomieszczeniu
10. Nieszczelna lub otwarta przysłona do czyszczenia

INSTALACJA KUCHENKI DO SYSTEMU OGRZEWANIA WODY

-w przypadku poboru i wyprowadzania wody do systemu centralnego ogrzewania przewiduje się przyłącza 1 "na kocioł". -Kuchenka może być zamontowana na zamkniętym lub otwartym systemie centralnego ogrzewania.

Montaż zamkniętego systemu centralnego ogrzewania

Jeden ze sposobów prawidłowej instalacji jest pokazany na rysunku 5.

Zawór bezpieczeństwa musi być zainstalowany w pobliżu kotła i musi być ustawiony na ciśnienie max. 3 bary. Zewnętrzna rurka zaworu bezpieczeństwa musi być jak najkrótsza i nie może mieć możliwości zamknięcia. W tym przypadku może również zastosować inną armaturę spełniającą odpowiednią funkcję zabezpieczenia termicznego kuchni.

Zamknięte naczynie wzburzone należy zamontować w pobliżu kotła. Objętość tego naczynia określana jest na podstawie mocy kotła i dla stosunku 1kW: 1l.

Instalacja zaworu termicznego w przewidzianym miejscu na kotle jest obowiązkowa.

Zalecamy zawór termiczny Caleffi 544.




Fig. 5

Schemat zamkniętego systemu centralnego ogrzewania

Montaż do otwartego systemu centralnego ogrzewania

Jeden z aspektów instalacji w systemie otwartym przedstawiono na rysunku 6. W tym systemie należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór naczynia wyrównawczego i jego odpowiednie umieszczenie. Naczynie to musi posiadać rurkę przelewową, jak pokazano na schemacie na rysunku 6. Objętość naczynia zbiorczego jest określona przez wzór:
 $V = 0,07 \times V_{\text{woda}}$, (l), gdzie V_{woda} , to objętość wody w całym systemie.

Otwarte naczynie zbiorcze powinno być zainstalowane pionowo nad najwyższym elementem grzewczym. Przy otwartym systemie c.o. możliwy jest grawitacyjny system ogrzewania.

Note: Montaż ogrzewania i oddanie do użytku całego systemu powinien być wykonywany wyłącznie przez eksperta, który gwarantuje prawidłową pracę całego systemu grzewczego. W przypadku słabo zaprojektowanego systemu i ewentualnych pominięć w pracach wymienionej osoby, pełną odpowiedzialność materialną ponosi wyłącznie osoba, która instaluje instalację systemu grzewczego, a nie producent, przedstawiciel lub sprzedawca detaliczny kuchni

Ważne

- Montaż kuchenki powinien być przeprowadzany przez eksperta zgodnie z odpowiednim projektem projektu. Konstrukcja kuchenki umożliwi podłączenie do otwartego lub zamkniętego systemu grzewczego. Wszystkie połączenia muszą być dobrze uszczelnione i dokręcone. Przed rozpoczęciem pracy, pełna instalacja powinna być sprawdzona wodą pod ciśnieniem 3 bar
- po zainstalowaniu zaworu bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę na bezpośrednie połączenie z akweduktem i ściekami, a także na to, czy zawory (krany) są zawsze otwarte.
- **Jeżeli wzmocniony wąż jest używany do połączenia z otworem drenażowym, należy go usunąć z tylnej strony kuchenki.**

Przy pierwszym odpaleniu konieczne jest sprawdzenie dokładności zaworu poprzez krótkotrwałe przegrzanie do 100°C, a następnie sprawdzenie dokładności regulatora przepływu powietrza i instalacji do dystrybucji ciepłej wody do grzejników, a także samych grzejników.




Fig. 6

Schemat otwartego systemu centralnego ogrzewania

ODPALENIE I ZAPŁON

Przed pierwszym rozpaleniem wytrzyj wszystkie emaliowane powierzchnie kuchenki suchą ścierką, aby uniknąć spalania brudu na kuchenke i tworzenia nieprzyjemnych zapachów. Rozpalanie w palenisku powinno odbywać się w następujący sposób:

- otwierać palenisko i popielnika drzwi i wyciągnąć podstawowy uchwyt powietrza,
- umieścić w palenisku (posiekane drewno na papierze nietłustym i zmiętym),
- podpalić,
- drzwi popielnika powinny być otwarte aż do stabilnego płomienia, a po zamknięciu, intensywność spalania powinny być regulowane na regulatorze przepływu powietrza (rys. 1, poz. 3)
- zamknąć palenisko i drzwi popielniczki,

Po utworzeniu podstawowego żaru, umieścić w palenisku kilka większych kawałków drewna lub węgla i zamknąć drzwi paleniska. Jeśli brykiety są używane, należy poczekać aby cały brykiety się zapalił, a następnie zmniejszyć przepływ powietrza do połowy.

- przy dodawaniu paliwa, otwórz drzwi paleniska (rys. 1, poz. 1) tylko kilka sekund, odczekaj 4-5 sekund, a następnie otwórz je bardzo powoli. Nie otwieraj je nagle, ponieważ gdy płomień w palenisku jest zbyt silny, może wypaść do pomieszczenia. Regulacja przepływu powietrza w kuchence ustawia się temperaturę, moc i tempo spalania paliwa, a to ma być przeprowadzone przez obracanie regulatora przepływu powietrza na drzwiach popielniczki (rys. 1, poz. 4). Kuchenka ma regulację przepływu powietrza wtórnego ze względu na poprawę spalania i utrzymanie szkła paleniska czystego. Poprzez połączenie powietrza pierwotnego przez regulator na drzwiach popielnika i powietrza wtórnego za pomocą przycisków powyżej drzwi paleniska uzyskuje się pożądane spalanie.

Kuchenka posiada narzędzia pomocnicze, które służą do ułatwienia konserwacji kuchenki.

Do spalania zaleca się drewno i brykiety. Nie należy używać oleju opałowego, benzyny lub podobnego paliwa do kuchenki, ponieważ stosowanie paliw płynnych stwarza warunki do uszkodzenia kuchenki i ewentualnego wybuchu.

Uwaga!

Nie należy używać pozostałości organicznych, pozostałości żywności, przedmiotów z tworzyw sztucznych, materiałów palnych i wybuchowych jako paliwa, ponieważ ich spalanie zakłóca prawidłowe działanie kuchenki i może powodować szkody i zanieczyszczenie środowiska.

- Podwyższone temperatury zewnętrzne mogą powodować słabe ciągi w kominie, dlatego zaleca się częstsze spalanie w mniejszych ilościach. Korzystanie z kuchenki w przypadkach, gdy warunki meteorologiczne są złe, i w przypadku silnego wiatru, ma być utrzymywana na odpowiednim podciśnieniu w kominie. We wskazanych przypadkach dym może powrócić do pomieszczenia, w którym znajduje się kuchenka. W takich przypadkach palenie jest długotrwałe. Zalecamy spalenie na każdym 1h z wysokości paliwa w palenisku do 15 cm z poprzecznym pozycjonowaniu drzewa ze względu na wyższy projekt.

Po każdym załadowaniu zaleca się, aby kuchenka spaliła co najmniej 30 minut z maksymalną mocą, aby spalić wszystkie możliwe do uniknięcia składniki, które są powodem wytworzenia kondensatu w kuchence na tym etapie spalania. W celu prawidłowego działania kuchenki konieczne jest:

- **regularnie czyścić kuchenkę i komin,**
- **regularnie wietrzyć pomieszczenia ze względu na dobre spalanie,**
- **regularnie usuwać popiół z popielniczki, • regularnie usuwać z rusztu zdeponowane żwiry i niespalone materiały, używając akcesoriów czyszczących.**

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ KUCHENKI

Zaczynij odpalać z umiarkowanym ogniem, aby uniknąć wstrząsów termicznych. Następująca ilość drewna ma być wstawiana tylko wtedy, gdy poprzednia ilość zostanie spalona. Nie dopuszczać do zatykania siatki popiołem i niespalonym paliwem. Wyczyścić siatkę. Otwórz drzwi powoli i ostrożnie, nie nagle, umożliwiając wyrównanie ciśnienia w palenisku i pomieszczeniu, w przeciwnym razie może to spowodować wystąpienie dymu w pomieszczeniu.

Kuchenka jest zaprojektowana i przeznaczona do pracy z stale zamkniętymi drzwiami paleniskowymi, z wyjątkiem napełniania paliwem. Nie otwieraj niepotrzebnie drzwi. Drewno musi mieć maksymalną wilgotność 20% dla maksymalnej wydajności spalania. W przeciwnym razie występuje smoła i gazy, które tworzą krezot z parą wodną. Jeśli krezot występuje w większej ilości, pożar może wystąpić w kominie.


Ogień w kominie będzie łatwo rozpoznany w następujący sposób: charakterystyczny dźwięk, który pochodzi z komina jak głośny hoot, widoczny płomień, który pochodzi z komina, wysoka temperatura otaczających ścian i charakterystyczny zapach flary.

If fire occurs, take following steps:

- Natychmiast wezwać straż pożarną
- Tłumić napływ tlenu do komina i wyłączyć kuchenkę
- **Nie wkładaj niczego do komin i dbać o ogień, aby nie rozciągać się na drewnianą konstrukcję lub inny materiał palny w pobliżu**
- . NIGDY nie gasić komina wodą ani wlać wody do kuchenki Fire in the chimney may be extinguished only with the device with dry powder
- Woda może być używana tylko do materiałów otaczających Nie chłodzić otaczających ścian wodą
- Przed drugim napełnieniem należy wyczyścić siatkę narzędziami pomocniczymi, aby uniknąć zatykania się wlotem świeżego powietrza. Regularnie czyść popielnik, dbając o górę zostawić wystarczająco dużo miejsca na popiół. W celu utrzymania niezbędnej mocy znamionowej, palenisko okresowo wypełnia się wskazaną ilością paliwa.

Kuchenka nie zamierza pracować w trybie dalszego spalania lub gromadzenia się ciepła.

Zwinność spalania, jak również bazy pomiarowej ciepła przez kuchenkę, zależą od bazy pomiarowej powietrza pierwotnego spalania, które ma być wprowadzone do obszaru OK sieci. RODO pierwotnego pomiaru powietrza jest osiągnięte automatycznie za pomocą projektu Rathgeber (Rys.



7).

Fig. 7

Podczas odpalania obróć przycisk regulatora w pozycję maksymalnie otwartej klapy w kierunku przedstawionym na rysunku 8. Podczas pracy, w zależności od temperatury, kłapa regulatora otworzy się i zamknie automatycznie. Jeśli żądana jest niższa temperatura, obróć przycisk regulatora w pożądaną pozycję minimalnej otwartej klapy, a następnie kłapa regulatora jest zamknięta.




Fig. 8

W przypadku zakłóceń w spalaniu (słabe paliwo, nieścistości nieusuwalone dla prawidłowego działania) należy użyć regulatora pomocniczego, znajdującego się na przedniej stronie drzwi popielniczki (rys. 1 poz. 12) i przynieść trochę powietrza pierwotnego, aby poprawić spalanie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne i prawidłowe czyszczenie umożliwia prawidłowe działanie i dłuższą żywotność kuchenki.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych – miękką szmatką, która nie uszkadza powierzchni kuchenki. Chemiczne środki czyszczące mogą być stosowane i nie uszkadzają powierzchni piekarnika. Nie czyścić kolorowych i emaliowanych powierzchni środkami ściernymi.

Czyszczenie powierzchni wewnętrznych – gdy jest czyste, należy używać rękawic ochronnych. Oczyścić wewnętrzne ściany paleniska przed osadzaniem świństewem, zbierać małe i niespalone cząstki z siatki, czyścić popielniczkę i osadzać popiół w kuchence.

Czyszczenie powierzchni szklanych – szkło friebox zabrudzi się podczas pracy. Do czyszczenia używaj miękkich detergentów. Nie należy używać środków ściernych, ponieważ szklana powierzchnia może ulec uszkodzeniu. Czyste szkło, gdy jest zimno. Czyszczenie i konserwacja komina- czyszczenie i kontrola komina jest zalecane co najmniej raz w roku, jak również po dłuższej bezczynności. Regularna konserwacja i kontrola komina zapobiegnie wyostwie ognia i słabej pracy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

poniższej tabeli najczęściej występują nieprawidłowości operacyjne i rozwiązywanie problemów. Tabela: Wyświetlanie najczęstszych nieprawidłowości, możliwych przyczyn i rozwiązywania problemów.

Problem	Możliwa przyczyna	Środek
Kuchenka słabo podgrzewa i gotuje	<ul style="list-style-type: none"> Brudny komin 	<ul style="list-style-type: none"> Uważnie przeczytać i przestrzegać instrukcji. In przypadku, jeśli wszystkie warunki z instrukcji są spełnione i problem nadal występuje,
Problemy z odpaleniem	<ul style="list-style-type: none"> regulator wlotu powietrza zamknięte mokre drewno. brak tlenu 	<ul style="list-style-type: none"> regulator wlotu otworzyć i zapewnić główny wlot powietrza używać suchych drewna przewietrzyć pomieszczenie, aby

		zapewnić świeże powietrze
Dym unosi się pod talerzem	<ul style="list-style-type: none"> regulator wlotu powietrza zamknięty brudny popielnik 	<ul style="list-style-type: none"> regulatora wlotu na wolnym otwoyc zapewnić intake uważnie przeczytać ręcznie i zastosować wskazówki dotyczące zapewnienia przepływu powietrza wyczyścić ruszt
Szkło do drzwi paleniska ma smołę po krótkim okresie pracy	<ul style="list-style-type: none"> mokre drzewo much fuel brak projektu zamknięty wtórny wlot powietrza 	<ul style="list-style-type: none"> używać suchego drzewa zobaczyć zalecaną ilość paliwa do spalania podana w instrukcji check połączenie z kominem uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zastosować wskazówki dotyczące dostarczania powietrz

UWAGI OGÓLNE

Jeśli wszystkie zalecenia dotyczące instalacji, regulacji obsługi i czyszczenia podane w niniejszej instrukcji są spełnione, kuchenka stanowi sprawdzone i bezpieczne urządzenie gospodarstwa domowego. Przed instalacją wyjmij pakiet. Zadbaj o ewentualne urazy, ponieważ drewniane listwy na opakowaniu mają gwoździe. Plastikową torbę wyrzucić w odpowiednim miejscu zgodnie z lokalnymi przepisami. Stara kuchenka, która nie będzie używana w przyszłości, powinna być utylowana zgodnie z lokalnymi przepisami. Wszystkie roszczenia, oceniane jako wady lub słabe funkcjonowanie kuchenki należy zgłaszać producentowi lub autoryzowanej usłudze telefonicznie lub w formie pisemnej z dołączonym rachunkiem fiskalnym. Wszystkie informacje kontaktowe podane są na końcu niniejszej instrukcji. Wszystkie usterki kuchenki są naprawiane wyłącznie przez producenta. Jeśli nieautoryzowany personel dokona jakichkolwiek serwisów, napraw lub zmian, właściciel kuchenki straci prawo do serwisu gwarantowane przez producenta. Zakup części zamiennych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem producenta.

PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Opakowania

- Materiały opakowaniowe mogą być w 100 % poddane recyklingowi. - Przy usuwaniu odpadów należy przestrzegać lokalnych przepisów. - Materiały opakowaniowe (plastikowe torby, części polistyrenu-styropora itp.) powinny być przechowywane w nietrzechzonej dostępności dla dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło niebezpieczeństwa. - Należy zwrócić uwagę na

bezpieczeństwo podczas usuwania i usuwania drewnianych listew, ponieważ są przybite.Product

- Urządzenie jest wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Do utylizacji odpadów, Przestrzegać lokalnych przepisów ochrony środowiska. -
Używaj tylko zalecanych paliw. - Nie wolno spalać odpadów nieorganicznych i organicznych (plastiku, tektury, tekstyliów, drewna olejowanego itp.), ponieważ w ramach spalania odprowadza on odpady nowotworowe i inne szkodliwe materiały.

A.D. "Milan Blagojević" Smederevo
Đure Strugara 20
11300 Smederevo
tel: 026 633 600
026 633 601
fax: 026 226 926
Servis: 026 633 670
026 231 597
e-mail: servis@mbs.rs
www.mbs.rs